突然休止状態になる場合

気温が高い場所でCPUに負荷のかかるアプリケーションソフトを連続して動作させた場合、内部温度制御機能が働き、休止状態に入る場合があります。

休止状態に入った場合は、しばらく(5分程度)してから電源を入れてください。

Windowsサイドバーについて

お買い上げ時は、Windows サイドバーが表示されません。Windows サイドバーを表示するには、

- ⟨スタート⟩-「すべてのプログラム⟩-「アクセサリ⟩-「Windows サイドバー⟩をクリックしてください。
- Windows起動時、常にサイドバーを表示するには:
 - ① 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。



②「Windows起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、チェックマークを付けて「OK1をクリックします。

無線LANをお使いになる場合

- 無線LANアクセスポイントに自動で接続できない(または検出されない)場合は、通知領域の を右クリックして[ネットワークに接続]をクリックし、「ネットワークに接続」画面で をクリックしてください。
- 無線LANアクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプの無線LANアクセスポイントをご使用の場合は、次の手順を行ってください。
 - 推奨アクセスポイント(WHR-AMPG)の場合は、「ANY接続」が無効の場合に次の手順を行ってください。次の手順を行わなかった場合、無線LANアクセスポイントに自動接続できなかったり、「ネットワークに接続」画面に無線LANアクセスポイントが表示されなかったりすることがあります。
 - ① 画面右下の通知領域の ()、または ()をクリックし、[ネットワークと共有センター]-[接続またはネットワークのセットアップ]-[ワイヤレスネットワークに手動で接続します]をクリックし、[次へ]をクリックします。
 - ② 必要項目を入力し、[この接続を自動的に開始します]と[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]にチェックマークを付けて、[次へ]をクリックします。
- 推奨アクセスポイント(WHR-AMPG)をお使いの場合、暗号方式をWEPに設定していると、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。その場合は、無線LANアクセスポイント側の設定をWPS機能を使用しない設定(右図のAのチェックマークを外す)に変更してください。



DFQX1826ZA SS0408-0

大切なお知らせ

【お使いになる前に必ずお読みください】

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。

Windows Vistaのサポート情報について

Windows Vistaに関する注意事項など、Windows Vistaのサポート情報が入手できます。 http://askpc.panasonic.co.jp/vista/pre_in/

使用中に本機が熱いと感じられた場合

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。


- 次の使用環境でお使いください。
 - ・保温性の高いところ(ゴムシートや布団の上など)での使用は避け、スチール製の事務机など放 熱性が優れた場所でお使いください。
 - ・放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーで覆わずにお使いください。
 - ・本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください (ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・ 故障のおそれはありませんが、温度が上がらないように動作が遅くなる場合があります)。



- デスクトップのプラス (ファン制御ユーティリティ)をダブルクリックし、[高速] をクリックして[OK] をクリックしてください。
 - ・[高速] に設定すると冷却ファンの回転数が上がり、本機の温度を下げることができます。ただし、 バッテリーの駆動時間が短くなります。
 - ・CPUの使用率が高くない場合や、ファンの回転音などが気になる場合は、必要に応じて[標準]または「低速」に設定してください。
- ●「もっと消費電力を節約するには」(裏面)の設定を行ってください。
- 次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げることができます。
 - ・無線LANをご利用にならない場合は、無線切り替えスイッチを左(OFF側)にスライドして無線 LANの電源を切ってください。
 - ・スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを[Windowsロゴ]に 設定してください。3D映像を利用するスクリーンセーバーなどの場合、CPUの使用率が高くなっ てパソコン本体の温度が高くなることがあります。
 - ・メモリーを増設する場合は当社推奨のRAMモジュールをお使いください。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、発熱量が大きくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。

もっと消費電力を節約するには

- 省電力設定ユーティリティを実行してください。
 - 本機を使用中に本体キーボードや底面が熱を持つことがありますが、故障ではありません。 本機が熱いと感じられたときは、省電力設定ユーティリティを実行してみてください。 改善される場合があります。
 - 実行すると次の設定が変更されます。パソコンへの負荷を軽減し、消費電力を抑えることができます。
 - ・ [画面の設定] の [色] を [中 (16 ビット)] に設定 (Windows Aero が無効になります)。
 - ・電源プランをお買い上げ時の[パナソニックの電源管理]に設定し、さらに以下を変更します。 [プロセッサの電源管理]の[最大のプロセッサの状態]([バッテリ駆動]および[電源に接続]共に): [100 %] \rightarrow [50 %]に変更



- ① デスクトップの 醤油炭 (省電力設定ユーティリティ) をダブルクリックします。
- ② 「省電力レベル:高]をクリックし、[OK]をクリックします。
 - ・「パナソニックの電源管理」の設定内容を工場出荷時の設定から変更している場合は、「パナソニックの電源管理」の設定内容を保存する確認画面が表示されます。 次の手順で、設定を保存することができます。
 - 1. [保存する]をクリックする。



2.「プラン名」に電源プラン名を入力する。

プラン名は自由に入力することができます(あらかじめ「パナソニックの電源管理のコピー」と入力されています)。

ただし、プラン名を「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」、「パナソニックの電源管理」、「省電力モード」に設定することはできません。



3. [保存]をクリックする。

工場出荷時の設定から変更していた「パナソニックの電源管理」が電源プランとして保存されます。

保存した電源プランは、「電源オプション」画面で[追加のプランを表示します]をクリックすると表示されます。

③「変更しました」という画面で [OK] をクリックします。

重要

- 実行すると、次の現象が発生する場合があります。
 - ・CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合、動画再生時に滑らかに再生できない。 この場合は、WinDVD のオンスクリーン表示を解除する(WinDVD 画面上で右クリックし [オンスクリーン表示] のチェックマークを外す)、または Windows Media Player を使って再生してください。改善されることがあります。
 - ・グラデーション表示などの画質があらくなる。
- アプリケーションソフトによっては、処理が遅くなる場合があります。その場合は、[省電力レベル:標準]に戻してください。
- 詳しくは、 環境でマニュアル [(レッツノート活用)]の [消費電力を節約する]をご覧ください。
- 省電力レベルの変更時に保存した電源プランを削除するには:
 - ① 通知領域の ① または ⑦ をクリックし、[その他の電源オプション] をクリックして [追加のプランを表示します] をクリックします。
 - ②削除する電源プランの下に表示されている[プラン設定の変更]をクリックします。
 - ③ [このプランを削除] をクリックし、確認画面で [OK] をクリックします。

音声や動画について

- AVIファイルを再生する場合
 - ・ アプリケーションソフトをたくさん起動するなどしてパソコンに負荷がかかっている場合や気温が高い場所で使っている場合、AVIファイルの再生時に音声や映像が途切れることがあります。 このときは、次の操作を行うと改善される場合があります。
 - 使っていないアプリケーションソフトを閉じる。
 - 使用環境温度を低くする。
 - 通知領域の□または□をクリックして電源プランを[高パフォーマンス]に変更する。 (気温が高い場所でお使いの場合は、使用環境温度を低くした上で[高パフォーマンス]に設定 してください。気温が高い場所では、[高パフォーマンス]に設定しても改善されません。)
 - ・ Windows Media Playerを全画面表示にしてAVIファイルを再生すると、音声と映像がずれる場合があります。この場合は次のいずれかの方法で再生してください。
 - Windows Media Playerをウィンドウ表示にして再生する。
 - CD/DVDドライブ内蔵モデルをお使いの場合は、WinDVDで再生する。
- CD/DVDドライブ内蔵モデルをお使いの方へ

DVDビデオなどの動画を再生すると、次のような現象が発生する場合があります。

- · Windows Media Playerで再生すると、映像が滑らかに再生されない。
- ・ WinDVDで再生すると、再生画面が一時停止の状態になる。 この場合は、WinDVDの ・・ (一時停止)をクリックした後、 ▶ (再生)をクリックしてくだ さい。続きが再生されます。
- PCカードやSDメモリーカードに保存されている動画ファイル(MPG、WMVなど)や音声ファイル(MP3、WMAなど)を再生すると、音声や映像が途切れる場合があります。 その場合は、ハードディスクにファイルをコピーして再生してください。
- Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音声が途切れる場合があります。次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。
 - ① デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。
 - ② [サウンド]をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックします。

CD/DVDドライブ内蔵モデルをお使いの方へ ドライブ電源/オープンスイッチの操作について

- 本機の電源を入れた直後など、OS の起動処理中に CD/DVD ドライブのドライブ電源 / オープンスイッチを操作すると、CD/DVD ドライブが認識されない場合があります。
 - この場合は、次の手順で「ハードウェア変更のスキャン〕を実行してください。
 - ① 🚱 (スタート) -[コンピュータ]をクリックします。
 - ② [システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ]をクリックします。
 - ③「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワード を入力して[OK]をクリックします。
 - ④「デバイスマネージャ」画面で、1番上に表示されているコンピューター名をクリックし、[操作]-[ハードウェア変更のスキャン]をクリックします。
- ドライブ電源/オープンスイッチを操作した直後など、CD/DVDドライブに頻繁にアクセスしている間は、WinDVDを起動しないでください。